



imagine & anticipate



THE ORIGINAL

COSENTINO HEADQUARTERS

Ctra. Baza a Huércal - Overa, km 59
CP 04850 - Cantoria - Almería (Spain)
Tel. +34 950 444 175 / Fax +34 950 444 226
info@cosentino.com

COSENTINO AUSTRIA GMBH

Niederlassung Wien
Waldschulgasse 5 / 2700 / Wiener Neustadt
Tel: +43 (0) 2622 24026 / Fax: +43 (0) 2622 24030
e-Mail: austria@cosentino.com

SERVICE HOTLINE: +49(0) 1801 800 666
e-Mail: customerservice.de@cosentino.com

Navštivte naše webové stránky www.silestone.com a aktivujte Vaši záruku.
Najdete zde také podmínky exkluzivní 10-ti leté záruky pro výrobky Silestone.

www.cosentino.com / www.silestone.com



* Aktivaci vaší záruky provedete na naší webové stránce www.silestone.com, kde naleznete i všeobecné obchodní podmínky.

* Další informace o barvách s NSF certifikace prostřednictvím www.nsf.org

Manuální použití

POUŽÍVÁNÍ, ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Silestone® a ECO by Cosentino®



RECYCLED SURFACES



THE ORIGINAL

Návod k Použití

Pravidelné Čištění a Údržba

Silestone® a ECO by Cosentino® jsou téměř neporézní materiály a proto jsou vysoce odolné proti skvrnám. Pro pravidelné čištění materiálu Silestone® nebo ECO by Cosentino® doporučujeme použít přípravek Q-Action. Pokud Q-Action nemáte k dispozici, použijte vodu se slabým mýdlem.



Čištění Houževnatých Skvrn

Následující doporučení se týkají skvrn vzniknuvších dlouhodobým používáním kuchyňské desky:

Olejové Skvrny

Naneste na skvrnu přípravek Q-Action a jemně drhněte pomocí měkké houbičky (ideální je houbička na zarovnávaní keramických nerovností) dokud nezmizí. Okamžitě opláchněte vodou a vysušte. Pokud nemáte k dispozici Q-Action, použijte stejným způsobem CIF Original.

Kalcitové Skvrny (Vodní Kámen)

Naneste na skvrnu přípravek proti vodnímu kameni (jako je Viakal nebo podobný) a nechte 1 minutu účinkovat. Opláchněte velkým množstvím vody a vysušte. Držte se instrukcí Vašeho výrobce kuchyňské desky.

Nepoužívejte na jiné části než na samotnou kuchyňskou desku (např. ventily nebo dřez apod.), jelikož by mohly být poškozeny.

Zbytky Silikonu nebo Tmelu

Použijte nůž a výrobek CleanColorsil nebo rozpouštědlo (který neobsahuje dichloromethane) a jemně drhněte pomocí jemné houbičky (ideální je houbička na zarovnávaní keramických nerovností). Poté opláchněte velkým množstvím vody a vysušte. Doporučujeme, aby byly takové zbytky silikonu nebo tmelu odstraněny již při instalaci kuchyňské desky.

Problematické Skvrny

Naneste Q-Action (nebo CIF Original) na oblast se skvrnou a nechte 2 minuty působit. Poté jemně drhněte pomocí měkké houbičky (ideální je houbička na zarovnávaní keramických nerovností) a opláchněte velkým množstvím vody.

Čištění Povrchů Suede a Volcano

Pro pravidelné čištění neležetých povrchů Cosentino® doporučuje použít přípravek Q-Action nebo vodu s jemným mýdlem. Pokud se jedná o houževnaté skvrny, použijte jemnou houbičku a nevyvíjejte na povrch příliš síly. Tyto povrchy jsou hrubší a proto citlivější na skvrny. Proto jsou náročnější na údržbu.



Reakce na Nárazy

Jedna z vlastností, která dělá tyto povrchy výjimečné je jejich vysoká odolnost proti nárazům. Zabraňte však silnějším úderům na místech, které díky výrobě a designu mohou být slabší (např. špičaté rohy, ostré hrany atd.).

Reakce na Teplo

Po použití kuchyňského nádobí jako jsou pánve nebo hrnce, je nenechávejte přímo na kuchyňské desce. Položte je na podložku (pokud možno gumovou), aby se zchladily. Příímý styk horkého nádobí s kuchyňskou deskou může způsobit termální šok, a tedy poškození desky.



Opatření: Mějte na Paměti:

- Neumísťujte nikam, kde by materiál mohl přijít do styku s UV zářením.
- Nepokladejte horké nádobí přímo na povrch kuchyňské desky, použijte podložku.
- Nepoužívejte repelenty, tmely, krémy.
- Neleštěte.
- Nepoužívejte žíraviny nebo produkty s PH větším než 10. Pokud použijete bělidlo nebo rozpouštědlo, měly by být zředěny vodou a nikdy by neměly být v dlouhodobém kontaktu s deskou. Zabraňte styku desky s přípravky na bázi chlóru a s kyselinou fluorovodíkovou.
- Nepoužívejte odmašťovací přípravky s vysokým obsahem mineralů nebo velmi silné čisticí přípravky.
- Nepoužívejte kovové čisticí pomůcky.
- Používáním výše zmíněných produktů může vést k poškození výrobku a ke ztrátě záruky.
- Příklady výrobků, které by neměly být použity na čištění materiálů Silestone® a ECO by Cosentino®: odstraňovače barev a laků, kartáčové a železné čisticí pomůcky, přípravky na čištění trub, čisticí prostředky na bázi chlóru, kyseliny, odstraňovač laků na nehty s acetonem apod.
- Pokud někdy dojde ke styku výše zmíněných produktů s deskou, co nejrychleji je odstraňte pomocí velkého množství vody a jemného mýdla.

Pro více informací, metody čištění a obecné údržby navštivte naše webové stránky www.silestone.com and www.ecobyconsentino.com

V případě, že se Vaše deska dostane do kontaktu s chemikálií, která není uvedena v seznamu na našich webových stránkách, bude

to vnímáno jako nesprávné používání výrobku a dojde ke ztrátě záruky.

Výrobky společnosti Cosentino® jsou v souladu s direktivou EU vydanou dne 21. prosince 1998, která se týká materiálů a předmětů, které přijdou do styku s potravinami.

